



Venttiili **1.** säättää voimakkuutta istumapaikkojen välillä. Tämä kannattaa pitää keskiasennossa, jos ammeessa on useampi henkilö.

Venttiilit **2.** säätelevät suutinten virtausvoimakkuutta penkki kohtaisesti. (Kääntämällä myötäpäivään venttiilit lämmityksen ajaksi nopeutat lämmitystä)

3. Aromaterapiajärjestelmä (ei käytössä)



Vesiporepumppu

Ulkoporealtaan pumppu käynnistyy painamalla JETS 1-näppäintä. Pumppu sammuu automaattisesti 15 minuutin käynnissäolon jälkeen, tai painamalla JETS 1-näppäintä.

Ilmaporepumppu

Ulkoporealtaan ilmapumppu käynnistyy painamalla BLOWER-näppäintä. Pumppu sammuu automaattisesti 15 minuutin käynnissäolon jälkeen, tai painamalla BLOWER-näppäintä.

Lämpötilan asettaminen

Ulkoporealtaan veden lämpötila-asetusta säädetään WARM- ja COOL-näppäimillä. Kun asetettu lämpötila ei enää vilku näytössä, alkaa allas tarvittaessa lämmittää vettä asetettuun lämpötilaan. HUOM! Veden todellinen lämpötila näkyy vasta, kun pumppu on käynyt vähintään kaksi minuuttia.

Led valot

Ulkoporealtaan LED-valot syttyvät painamalla LIGHT-näppäintä. Valot sammuvat painamalla LIGHT-näppäintä uudelleen. Ulkoporealtaan LED-valoissa on eri värejä ja valotiloja. Valotilaa vaihdetaan sammuttamalla LED-valot ja käynnistämällä ne välittömästi uudelleen. LED-valot sammuvat automaattisesti neljän tunnin kuluttua käynnistämisestä.

Allas ei lämpene



Jos allas ei lämpene tai näyttöön on ilmestynyt lämpötilan kohdalle teksti FCN, ECN tai SLP tee seuraavasti;

Paina COOL nappia kerran jolloin valo syttyy näyttöön ja nopeasti perään MODE/PROG. Näin altaan toimintotila vaihtuu välillä STANDARD(STD) / ECONOMY(ECN) / SLEEP(SLP). Tee tämä, kunnes saat näyttöön lukemaan STANDARD tai STD.

HUOM!! Jos allas on täytetty liian kylmällä vedellä ja näyttöön teksti "ICE" lisää lämmintä vettä ämpärillä suodattimeen, kunnes vedenlämpö ylittää 7,5astetta ja vika poistuu.

Näyttö pimeä

Tarkista sulakkeet tai ota yhteyttä Exporeen. Kun käynnistät altaan sähkökatkon jälkeen niin allas käy alkuohjelman läpi (kesto noin 5min) Näytössä lukee (PR). Ohjelma on suoritettu, kun näyttöön ilmestyy lämpötila takaisin.

Jokin muu vika

Jos altaaseen tulee jokin muu vika tai jokin asia mietityttää niin ota rohkeasti yhteyttä Exporeen! Otamme myös mielellään hyvät kuin huonot palautteet vastaan!

EXPORE